



Instrukcja Obsługi Obcinarki

OPUS EURO CUT A4

Podstawowe informacje o bezpieczeństwie użytkowania

1. Obcinarki służą wyłącznie do cięcia papieru.
2. Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.

*** Urządzenie służy wyłącznie do cięcia papieru. Papier specjalny (np. powlekany, kredowany itp.) lub karton należy ciąć pojedynczo.**

*** Obcinarki testowano na papierze w formacie A4 o gramaturze 70 g/m².**

Montaż

Przed rozpoczęciem pracy należy zamontować na stole obcinarki plastikową osłonę noża. W tym celu należy odkręcić 2 śruby umieszczone na listwie dociskowej. Nałożyć na bolce plastikową osłonę noża (osłona noża powinna zostać wsunięta w prowadnicę noża, równoległe do ostrza) i dokręcić 2 śruby.

Obsługa

Podnieść **RAMIĘ** noża i wsunąć papier przeznaczony do cięcia. **RUCHOMY** ogranicznik boczny i ogranicznik tylny pozwalają na precyzyjne ułożenie papieru. Po dociśnięciu papieru można rozpocząć cięcie.

Dane techniczne:

Obcinarka OPUS EURO CUT A4 max przecina do 8 kartek

Długość cięcia 335 mm

Posiada plastikową osłonę noża oraz przesuwany ogranicznik formatu

Wymiary: 260 x 270 x 340 mm (W x S x D)

Ciężar netto: 1,5 kg

4.07.2007

OPUS Sp. z o.o. • ul. Toruńska 8 • 44 – 122 Gliwice • www.opus.pl